

Ventilátor pro podlahové konvektory

Řešení pro konvektory bez ventilátoru (Plug&Play)

Návod k instalaci a použití

Rozsah dodávky:

- Ventilátor
- DC adaptér 24 V/1 A s konektorem 5,5 x 2,1 mm - k zapojení do zásuvky
- Teplotní čidlo

Instalace:

1. Odstraňte obsah balení.
2. Ventilátor vložte do podlahového konvektoru tak, aby vzduch procházel přes výměník
3. Umístěte teplotní čidlo (na obalu označené jako "Temp. Sensor") mezi žebra výměníku tepla tak, aby se dotýkalo povrchu výměníku tepla.
4. Připojte DC adaptér ke DC vstupu ventilátoru.
5. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

Bezpečnost

Chraňte výrobek před přímým kontaktem s vodou.

Nepoužívejte adaptér s napětím nad 24 V.

Doporučení

Ventilátor doporučujeme čistit každé 2 týdny stlačeným vzduchem nebo vysavačem.

Parametr

180 m³/1 m délky ventilátoru

Pro záruku a servis prosím kontaktujte: info@elsymco.cz

Telefon: +420 733 190 578

